

Kolejność montażu:

- 1) Wykonanie otworu fundamentowego
- 2) Osadzenie i zabetonowanie zgodnie ze schematem
- 3) Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej i zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem. (min 24 godziny)
- 4) Osadzenie opon odbojowych

WYZNACZANIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA

