





# Instrukcja montażu dachu

## Kolejność montażu

- 1) Osadź dach na słupach w taki sposób, aby jego dolna płaszczyzna tworzyła poziom.
- 2) Przewierć otwór  $\varnothing 6$  na głębokość 5 cm zgodnie ze schematem.
- 3) Zanituj otwór.
- 4) Powtórz operację na wszystkich słupach, każdorazowo kontrolując poziome ustawienie dachu.



Kierunki wiercenia



Nit aluminiowy  
6x18

**UWAGA**

Do montażu niezbędna jest nitownica do nitów 6mm.

