



UWAGA
Aby skompensować długość
lin należy zastosować dodatkowe
podkładki nierdzewne 10x30

F (1 : 2)



G (1 : 2)



Użyj silikonu
do zabezpieczenia
połączenia przed
dostępem wody

