

Instrukcja montażu


Śruba M10x130

+ Podkładka M10

+ Nakrętka samokontrująca M10

+ 2x Zaślepka

+ 2x Kapsel



Pręt M8

+ Podkładka M8

+ Nakrętka samokontrująca M8

+ Zaślepka zaokrąglona

+ Kapsel

Śruba M10x120

+ Podkładka M10

+ Nakrętka samokontrująca M10

+ 2x Zaślepka

+ 2x Kapsel