


Dokumentacja instalacji i eksploatacji



LISTA CZĘŚCI		
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI
1	1	RAMA GNIAZDO +
2	6	NOGA HUŚTAWKI
3	1	RAMA 2+
4	1	SIEDZISKO GNIAZDO
5	2	SIEDZISKO